



BASINÇLI FRİTÖZ KAYNAKLI PROBLEMLER

DİKKAT
YANMA TEHLİKESİ

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
BASINÇLI FRİTÖZE ENERJİ GELMİYOR	Elektrik devresi tamamlanmamış	Prize ait sigorta kontrol edilir. Prize enerji geldiği kontrol edilir. Fritöz fişinin prize tam oturduğundan emin olunur
BASINÇLI FRİTÖZE ENERJİ GELİYOR AMA KIRMIZI İŞİK YANMIYOR	Vana emniyet switchi (yağ boşaltma kolu) açık kalmış	Yağ boşaltma kolunu tam kapatınız
	Lamba arızası	Teknik servis ile iletişime geçiniz
BASINÇLI FRİTÖZE ENERJİ GELİYOR AMA YAĞ ISINMIYOR	Isı değeri ayarlanmamış	Isı ayarının istenilen dereceye ayarlandığından emin olunuz
	Emniyet termostatu devreye girmiş	Emniyet termostatu düşmesine basınız. Bknz Resim 2/ 10
	Rezistans sorunu	Yağ hiçbir şekilde ısınmıyor ise teknik servis ile iletişime geçiniz
PIŞIRMA ESNASINDA BASINÇ OLUŞMUYOR	Basınç tahliye borusu (egsoz) buhar çıkışı	Solenoid valfin temiz ve tapa içerisindeki yayın doğru takıldığından emin olunuz
	Kapak kenarlarından buhar kaçışı	Kapak içerisindeki contaı kontrol ediniz, kapağın kazan üzerinde doğru yerleştiğinden ve kapağı doğru kapattığınızdan emin olunuz
	Yağ seviyesi düşük	Kazan içerisindeki yağ seviyesine kadar yağ doldurunuz
	Yetersiz ürün pişirilmesi	Sepet içerisine belirtilen miktarda ürün koyunuz
	Basınç saati arızalı	Kapak üzerindeki döner valf dönüyor ancak basınç saati yükselmüyor ise teknik servis ile iletişime geçiniz
	Şebeke enerjisi yeterli değil	Elektrikçiniz ile iletişime geçiniz (Sigorta tablosu, priz hattı kablolarını kontrol ettiriniz)
PIŞIRMA SÜRESİ TAMAMLANDIĞINDA BASINÇ TAHLİYE OLMUYOR	Solenoid valf tıkalı	Solenoid valfi temizleyiniz
	Valf süzgeci tıkalı	Valf süzgecini temizleyiniz
	Tahliye borusu tıkalı	Basınç tahliye borusunu temizleyiniz
	Zaman saati problemi	Zaman saatinin kendini kapattığından emin olunuz. Aksi durumda teknik servis ile iletişime geçiniz
KAPAK KİLİTLİ KALDI AÇILMIYOR	Kapak Kilit Sistemi Arızası	Kapak baskı kolu üzerinde bulunan hızlı müdahale deliğine sert bir cisim ile basınız. Bknz Syf. 9



PIŞIRILEN ÜRÜN KAYNAKLI PROBLEMLER

DİKKAT
YANMA TEHLİKESİ

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
ÜRÜN FAZLA YAĞLI	Yağ seviyesi düşük	Kazan içerisindeki yağ seviyesine kadar yağ doldurunuz
	Paneleme hatası	Doğru paneleme işlemi yapınız
	Yağ ömrünün bitmesi	Yağı değiştiriniz
	Bozuk ürün kullanımı	Ürün tedarikçiniz ile iletişime geçiniz
	Yeterli ısı oluşmaması	Isı ayar düğmesinin istenilen dereceye ayarlandığından emin olunuz
	Gerekli basıncın oluşmaması	Basınçlı fritöz kaynaklı sorunlar tablosuna bakınız
	Şebeke enerjisi verimli değil	Elektrikçiniz ile iletişime geçiniz (Sigorta tablosu, priz hattı kablolarını kontrol ettiriniz)
ÜRÜNÜN DIŞI PIŞIŞI, İÇİ PIŞEMİŞ	Fritözün derecesinin yüksek olup, zaman ayarının düşük olması	Pişirme ayarlarınızı kontrol ediniz
	Yağ ömrünün bitmesi	Yağı değiştiriniz
	Kazan içi süzgecinde tortu birikimi	Kazan içi süzgecini temizleyiniz (Her üç pişirmede bir süzme yapınız)
	Gerekli basıncın oluşmaması	Basınçlı fritöz kaynaklı sorunlar tablosuna bakınız
	Şebeke enerjisi verimli değil	Elektrikçiniz ile iletişime geçiniz (Sigorta tablosu, priz hattı kablolarını kontrol ettiriniz)
ÜRÜNÜN GÖRSEL STANDARTLARA UYMAMASI	Yağ ömrünün bitmesi	Yağı değiştiriniz
	Bozuk ürün kullanımı	Ürün tedarikçiniz ile iletişime geçiniz
	Kazan içi süzgecinde tortu birikimi	Kazan içi süzgecini temizleyiniz (Her üç pişirmede bir süzme yapınız)
	Günlük temizlik sırasında kazan içi kimyasal madde kalması	Prosedüre uygun kimyasal kullanınız, temizlik sonrası durulama işlemi doğru uygulayınız
	Paneleme hatası	Doğru paneleme işlemi yapınız
	Şebeke enerjisi verimli değil	Elektrikçiniz ile iletişime geçiniz (Sigorta tablosu, priz hattı kablolarını kontrol ettiriniz)